


## Impianto elettrico semplificato per Beta RR 2t '20-'26 *Simplified electrical system for Beta RR 2t '20-'26*

Per montare impianto elettrico semplificato smontare parafango posteriore e serbatoio/  
*To assemble a simplified electrical system, remove the rear mudguard and tank*



Per smontare serbatoio e parafango posteriore svitare tutte le viti contrassegnate dalle frecce/  
*To dismantle the tank and rear mudguard, unscrew all the screws marked with arrows*



Smontare il telaio e il serbatoio dell'olio svitando le viti contrassegnate dalle frecce/  
*Disassemble the frame and the oil tank by unscrewing the screws marked with arrows*




Scollegare e smontare la vaschetta dell'olio e rimontare il telaio.




Svitare l'ugello sul collettore di aspirazione e chiudere con vite in dotazione/  
*Unscrew the nozzle on the intake manifold and close with the supplied screw*

Scollegare tutto l'impianto elettrico standard e il devioluci/  
*Disconnect all the standard electrical system and the light switch*




Montare il nuovo impianto elettrico semplificato collegando tutti i connettori (immagini 1-2-3-4-5-6)/  
 Mount the new simplified electrical system by connecting all the connectors (images 1-2-3-4-5-6)



Adattatore contachilometri (facoltativo)/  
 Odometer adapter (optional)



Rimontare interruttore luci/  
 Fit light switch



Botone avviamento/spengimento  
 Start / stop button

Idro stop freno anteriore/  
 Hydro stop front brake

Fanale anteriore/  
 Front light

Interruttore luci/  
 Light switch

Interruttore doppia mappa/  
 Double map switch